

Teclas de função	
<ul style="list-style-type: none"> Tecla Silencioso Durante uma chamada, prima esta tecla para impedir o seu interlocutor de o ouvir. 	
<ul style="list-style-type: none"> Baixar o volume (toque ou estado da chamada). Diminuir o brilho (estado inativo). Diminuir o contraste (estado inativo). 	
<ul style="list-style-type: none"> Aumentar o volume (toque ou estado da chamada). Aumentar o brilho (estado inativo). Aumentar o contraste (estado inativo). 	
<ul style="list-style-type: none"> Premir esta tecla atende a chamada recebida em modo mãos-livres (a tecla encontra-se a azul). Quando estiver a decorrer uma chamada, premir esta tecla passa do modo mãos-livres para o modo de auriicular ou de telefone. 	
<ul style="list-style-type: none"> As teclas F1 e F2 são chaves de linha. Podem ser utilizadas para atender uma chamada ou para passar de uma chamada para a outra. 	
<ul style="list-style-type: none"> Efectuar chamada de retorno para o último número marcado. Para os telefones 8018/8008G/8008 Cloud Edition DeskPhone, a tecla de remarcação está associada à tecla de fora do descanso quando o telefone está no estado de inatividade: . 	
<ul style="list-style-type: none"> Informações sobre o utilizador: apelido, nome próprio, número de telefone,.. (premir ligeiramente). Altere entre o teclado alfabético e o numérico (premir continuamente) 	
<ul style="list-style-type: none"> Acesso ao correio de voz A tecla de mensagem fica intermitente quando recebe um novo correio de voz 	

Ecrã de página inicial	
<p>A página inicial é a página padrão apresentada no seu telefone. A página inicial predefinida apresenta informações acerca do telefone (nome, número, número de chamadas perdidas, número de mensagens novas, estado de reencaminhamento), mas podem ser alteradas nas definições do telefone.</p> <p>Dependendo do tipo de telefone, pode navegar na barra de título premindo-a ou utilizando a tecla de navegação da direita. Os ícones dependem do tema (máscara) do telefone.</p>	
	Apresente todas as informações acerca do telefone: nome, número, número de chamadas perdidas, número de mensagens novas, estado de reencaminhamento. O ícone está assinalado com um ponto vermelho se houver um ou mais eventos novos.
	Aceder ao registo de chamadas. O número de novos eventos é apresentado (número de chamadas perdidas + número de mensagens não lidas).
	Acesso à configuração de reencaminhamento.
	Permite aceder ao correio de voz. É apresentado o número de novas mensagens de voz.
	Permite aceder ao diretório local.
	Permite aceder às definições.
	Bloquear/desbloquear o telefone.
	Aceder à marcação rápida pessoal.

Ícones de chamadas			
<p>Ícones que fornecem informações relativamente a determinadas configurações específicas do telefone, ou acerca do estado da chamada, são apresentados numa barra no topo do ecrã. Os ícones dependem do tema (máscara) do telefone.</p>			
	Ícone chamada recebida: Este ícone fica intermitente se entrar uma segunda chamada.		Ícone conferência.
	Ícone chamada a decorrer.		Ícone terminar chamada. O seu interlocutor desligou a chamada.
	Ícone reter chamada: Este ícone fica intermitente se existir uma segunda chamada em curso.		

Teclado alfanumérico																																																	
<ul style="list-style-type: none"> Dependendo do tipo de telefone, pode mudar entre os teclados alfabético e numérico premindo a seguinte tecla: <ul style="list-style-type: none">  (premir continuamente): quando o modo alfabético está ativado, este ícone é visualizado na barra superior do ecrã: .  (premir ligeiramente): quando o modo alfabético está ativado, a luz que corresponde à tecla permanece acesa. Quando o modo alfabético está ativado, a luz que corresponde à tecla permanece acesa. Introduza caracteres alfabéticos. As teclas do teclado numérico têm letras que pode visualizar premindo sucessivamente. O número é o último carácter da série. Alguns caracteres especiais podem ser visualizados premindo sucessivamente a tecla: 	<table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>%</td> <td>\$</td> <td>/</td> <td>~</td> <td>&</td> <td>(</td> <td>)</td> <td>[</td> <td>]</td> <td>=</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td></td> <td>@</td> <td>#</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>carácter de espaço</td> <td>-</td> <td>_</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>+</td> <td>.</td> <td>,</td> <td>;</td> <td>:</td> <td>/</td> <td>\</td> <td>?</td> <td>!</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		%	\$	/	~	&	()	[]	=	*		@	#											carácter de espaço	-	_	1									+	.	,	;	:	/	\	?	!	0	
	%	\$	/	~	&	()	[]	=	*																																						
	@	#																																															
	carácter de espaço	-	_	1																																													
	+	.	,	;	:	/	\	?	!	0																																							

Teclado alfabético magnético (opcional)	
Teclas de movimentação do cursor (esquerda, direita, para cima e para baixo). Permite-lhe percorrer as caixas de edição. Prima a tecla Alt para se deslocar para a esquerda e para cima.	
Maiúsculas: escrever texto em maiúsculas.	
Tecla Alt. Aceder a caracteres específicos e de pontuação.	
Tecla Enter: validar o texto editado.	
Tecla Backspace: eliminar um carácter numa caixa de edição.	

Diretório local

-  Selecione o ícone diretório no menu do telefone (veja a secção de navegação no seu modelo de telefone).
- Prima a tecla menu ou a tecla ok para abrir o menu.
- Ligar para o contacto / Criar um novo contacto / Eliminar o contacto seleccionado / Eliminar todos os contactos no diretório local / Modificar um contacto.

Efetuar chamada pelo número

Pode levantar o telefone do descanso ou o auricular para efetuar uma chamada com o telefone ou com o auricular, caso contrário efetua uma chamada em modo mãos-livres.

Marque diretamente o número e prima:  /  OU .

Efetuar chamada pelo nome

- Introduzir as primeiras letras do apelido do seu contacto.
-  Iniciar a chamada.

Chamada do registo de chamadas

-  Selecione o ícone histórico no menu do telefone (veja a secção de navegação no seu modelo de telefone).
- Com as teclas de navegação para cima e para baixo (se necessário), localize o interlocutor ao qual pretende ligar.
-  Prima a tecla chamada de retorno no registo de chamadas (lado direito).

Efetuar uma chamada através do diretório local

-  Selecione o ícone diretório no menu do telefone (veja a secção de navegação no seu modelo de telefone)
-  Ligue ao contacto premindo a tecla associada ao ícone de chamada.

Atender uma chamada

- Levante o auscultador ou utilize uma tecla de atendimento  /  /  / .

Rejeitar ou desviar uma chamada de entrada

-  **Rejeitar cham** OU  Rejeitar a chamada. A chamada é desligada.
-  **Desviar** Desviar a chamada para outro interlocutor:
-  **Desviar para VM** Desviar a chamada para o seu correio de voz.

Remarcação

-  Repetir o último número marcado (bis).

Colocar uma chamada em espera

-  **Colocar em espera** O seu interlocutor é colocado em espera ().
-  **Recuperar** Recuperar o correspondente em espera. Está novamente em comunicação ().

Enviar sinais DTMF

- Introduzir código DTMF.

Desactivar o auscultador (sigilo)

-  Desactivar microfone  A tecla sigilo fica intermitente.

Fazer uma segunda chamada durante uma conversa

-  Prima a tecla associada ao ícone: **Nova chamada**.
- Ligue ao seu interlocutor utilizando a função de marcação por nome ou de marcação por número.
- Prima a tecla associada ao ícone de chamada  O primeiro correspondente é colocado em espera.

Para cancelar a sua segunda chamada e retomar a primeira

-  Desligar.
-  **Recuperar**
 Está numa chamada com o seu primeiro contacto.

Atender uma segunda chamada durante uma conversa

- Prima a tecla associada ao ícone 'atender a chamada'  O primeiro correspondente é colocado em espera.
- Enquanto a chamada for apresentada, pode também optar por desviá-la.

Passar de um correspondente para outro (consulta alternada)

Utilize uma das opções seguintes:

-  Prima a tecla de linha intermitente
- Com as teclas de navegação para a esquerda e para a direita, selecione o ícone intermitente 'chamada em espera' ().

 **Recuperar**

Transferir uma chamada

- Durante uma conversa.
-  **Transf para**
- Ligue ao destinatário da transferência utilizando a função de marcação por número ou de marcação por nome. A transferência é efetuada logo que a chamada é iniciada.

Conferência

- Ligar para o primeiro contacto.
- Ligar para o segundo contacto.
-  **Conferência**  Está em conferência.

Consultar o seu correio de voz

-  Prima a tecla de mensagens de texto.

Ajustar o volume de áudio**Seleccionar o idioma**

-  Selecione o ícone definições no menu do telefone (veja a secção de navegação no seu modelo de telefone).
- **Telefone**  **Idioma**.
- Seleccionar o idioma de sua escolha.

Ajustar o toque

-  Selecione o ícone definições no menu do telefone (veja a secção de navegação no seu modelo de telefone).
- **Telefone**  **Toque**
 - **Melodia:** Selecionar a melodia.
 - **Nível:** Ajustar o volume da melodia de chamada.
 - **Modo de toque:** Configurar o tom do toque.

Configurar a página de boas-vindas

-  Selecione o ícone definições no menu do telefone (veja a secção de navegação no seu modelo de telefone).
- **Telefone**  **Homepage**
 - **Predefinido:** Selecionar a página predefinida.
 - **Ocultar/Mostrar:** selecione os separadores apresentados.
 - **Ordenar:** define a ordem de apresentação dos separadores.

Ajustar o brilho do deskphone

-  Selecione o ícone definições no menu do telefone (veja a secção de navegação no seu modelo de telefone).
- **Telefone**  **Visualizar**
 - **Luminosidade:** ajusta a obscuridade do brilho quando o telefone está a ser utilizado.
 - **Baixa luminosidade:** ajusta a obscuridade do brilho quando o telefone não está a ser utilizado.
 - **Prot ecrã:** define o atraso antes da proteção de ecrã iniciar.

Reencaminhar para um número ou correio de voz

-  Selecione o ícone reencaminhamento no menu do telefone (veja a secção de navegação no seu modelo de telefone) / 
 -  Selecione o ícone reencaminhamento no separador informação.
 - **Desactivar**
Ao seleccionar esta opção, não há qualquer reencaminhamento ativo.
 - **Imediato**
Todas as suas chamadas são reencaminhadas imediatamente para outro telefone ou para o correio de voz.
 - **Não atend.**
Todas as suas chamadas são reencaminhadas para outro telefone ou para o correio de voz quando não puder atender.
 - **Ocupado**
Todas as suas chamadas são reencaminhadas para outro telefone ou para o correio de voz quando já estiver online.
 - **Ocup/Não atend.**
Todas as suas chamadas são reencaminhadas para outro telefone ou para o correio de voz quando não puder atender ou quando já estiver online.
 - Utilize uma das opções seguintes:
 - **Voicemail:** Reencaminhar as suas chamadas para o correio de voz.
 - **Utilizador:** Reencaminhar as suas chamadas para outro telefone.
 -  Selecione o destino de reencaminhamento marcando diretamente o número.