



Teclas de função	
Tecla silêncio e intercomunicador. Durante uma chamada, prima esta tecla para impedir o seu interlocutor de o ouvir. Quando inativo, prima esta tecla para mudar o telefone para o modo de intercomunicador. Quando recebe uma chamada, o telefone atende automaticamente e entra imediatamente em modo de mãos-livres. Quando ativada, esta tecla permanece acesa a azul.	
Baixar o volume / Reduza o contraste.	
Aumentar o volume / Aumente o contraste.	
Premir esta tecla atende a chamada recebida em modo mãos-livres (a tecla encontra-se a azul). Quando estiver a decorrer uma chamada, premir esta tecla passa do modo mãos-livres para o modo de auricular ou de telefone.	
Tecla Caixa de correio para aceder aos diferentes serviços da caixa de correio. Esta tecla fica intermitente quando recebe uma nova mensagem de voz, de texto ou um pedido de chamada de retorno. Aceder ao registo de chamadas.	
A tecla de remarcação está associada à tecla de fora do descanso quando o telefone está em estado de inatividade. <ul style="list-style-type: none"> Efectuar chamada de retorno para o último número marcado (premir ligeiramente). Remarcar um dos 8 últimos números (premir prolongadamente). 	

Home page

Pode aceder a todas as funcionalidades do seu telefone a partir destes ecrãs. O visor predefinido dispõe de três páginas às quais pode aceder seleccionando o separador correspondente no topo do ecrã com as teclas de navegação. A página seleccionada é destacada.

- Página Menu: contém o conjunto de funções e aplicações a que pode aceder através das teclas associadas às etiquetas.
- Página pess: contém teclas de linha, assim como teclas de marcação rápida para programar.
- Página info: contém informações sobre o telefone e o estado de funções: nome, número de telefone, número de mensagens, estado do reencaminhamento, alarme,
- Ícone de reencaminhamento: se carregar na tecla associada a este ícone, pode programar ou modificar a função de reencaminhamento.

Browser

Tecla OK:

- Permite validar as diferentes escolhas e opções propostas que estão a ser programadas ou configuradas.
- Utilizar para validar texto editado.

Browser para a esquerda - para a direita:

- Utiliza-se para mudar de página e mostra informações relativamente às chamadas atuais (chamada a decorrer, chamadas em espera, chamada recebida).
- Utilizar para navegar para uma caixa de texto.

Browser Para cima-para baixo:

- Permite a deslocação pelo conteúdo de uma página.

Tecla Retroceder/Sair/Retrocesso

- Utilize esta tecla para voltar ao passo anterior.
- Utilize esta tecla para voltar à página inicial (premir continuamente).
- Utilize esta tecla para eliminar um número ou um carácter numa caixa de marcação/texto.

Ícones de estado/ Ícones de chamadas

	Auricular ligado.		Ícone chamada recebida.
	Telefone bloqueado.		Ícone chamada a decorrer.
	Alarme programado.		Ícone reter chamada.






Teclas pré-programadas






O 8018 DeskPhone utiliza 3 teclas pré-programadas para aceder a algumas funcionalidades. Neste caso, o ícone da funcionalidade está impresso no papel. Utilize a funcionalidade premindo a tecla correspondente. Quando ativada, o LED que correspondente à tecla permanece aceso. Prima a tecla correspondente para a desativar.





- Teclado alfanumérico
Utilize esta tecla para alternar entre o teclado alfabético e o numérico.
- Teclas programáveis (teclas F1 e F2). É possível associar um serviço ou uma chamada direta a estas teclas.

Teclado alfabético

- Mude o teclado para o modo alfabético seleccionando a tecla programada associada. Quando ativada, o LED que correspondente à tecla permanece aceso.
- Introduza caracteres alfabéticos.
As teclas do teclado numérico têm letras que pode visualizar premindo sucessivamente. O número é o último carácter da série. Alguns caracteres especiais podem ser visualizados premindo sucessivamente a tecla:
 - : %) \$ } / ~ ~ & ()) []] =) *
 - : @) #
 - : carácter de espaço) -) _) 1
 - : +) . ,) ; :) / \) ? \ !) 0

Chamar	
<ul style="list-style-type: none"> Marque o número diretamente ou marque o número depois de premir uma tecla de linha (um telefone de teclas fora do descanso ou telefone Bluetooth, tecla mãos-livres). 	
Chamar por nome (Lista telefonica da empresa)	
<ul style="list-style-type: none"> 123<>abc Mude o teclado para o modo alfabético selecionando a tecla programada associada. Introduza o nome, sobrenome/nome próprio do contacto ou as suas iniciais e siga as instruções apresentadas no ecrã. 	
Atender uma chamada	
<ul style="list-style-type: none"> Retire o telefone do descanso, utilize um telefone de teclas fora do descanso (ou telefone Bluetooth), utilize a tecla mãos-livres ou prima a tecla junto ao ícone da chamada recebida. 	
Ignorar chamada / Desligar a chamada	
Último n° marcado (bis)	
<ul style="list-style-type: none"> Prima continuamente para aceder à lista dos últimos 10 números marcados. Prima brevemente para ligar ao último número marcado. 	
Efectuar um pedido de chamada de retorno quando o telefone está ocupado	
<ul style="list-style-type: none"> <i>Chamada de retorno</i> 	
Colocar uma chamada em espera (espera)	
Enviar sinais DTMF	
<ul style="list-style-type: none"> <i>Enviar DTMF</i> Enviar números. 	
Silenc.	
Interfonia	
<ul style="list-style-type: none"> O telefone atende automaticamente a chamada. Antes de tomar a linha, irá ouvir uma série de sinais sonoros específicos. 	
Fazer uma segunda chamada durante uma conversa	
<ul style="list-style-type: none"> <i>2. Chamada</i> 	
Atender uma segunda chamada durante uma conversa	
<ul style="list-style-type: none"> Prima a tecla associada à chamada recebida. 	

Alternar entre chamadas (Chamada alternada)	
<ul style="list-style-type: none"> Prima a tecla associada à chamada em espera. 	
Para cancelar a sua segunda chamada e retomar a primeira	
<ul style="list-style-type: none"> Recupera automaticamente a primeira chamada. 	
Transferir uma chamada	
<ul style="list-style-type: none"> Encontra-se numa conversa com um interlocutor. Ligar a um segundo contacto. Transferir a chamada. 	
Conferência	
<ul style="list-style-type: none"> Ligar ao primeiro contacto. Ligar ao segundo contacto. <i>Conferência (Conf)</i> 	
Telefonar através das teclas de chamada programadas	Pessoal
<ul style="list-style-type: none"> Prima a tecla de chamada programada que pretende. 	
Modificar a tecla programada	Pessoal
<ul style="list-style-type: none"> <i>Config</i> } <i>Telefone</i> } <i>Prog teclas</i> Premir a tecla programada a modificar. Seguir as instruções apresentadas no ecrã. 	
Apagar uma tecla programada	Menu
<ul style="list-style-type: none"> <i>Config</i> } <i>Telefone</i> } <i>Prog teclas</i> Selecionar a tecla a eliminar. Seguir as instruções apresentadas no ecrã. 	
Personalizar a sua mensagem de pré-anúncio	Menu
<ul style="list-style-type: none"> <i>Config</i> <i>CaixCorr</i> Pode ouvir a saudação, personalizar a saudação e definir a saudação predefinida. 	
Consultar a caixa de correio de voz	
Desviar chamadas para a caixa de correio de voz	
<ul style="list-style-type: none"> Prima a tecla associada ao ícone de reencaminhamento. <i>Imediato>VM</i> Prima a tecla associada ao tipo de encaminhamento de chamadas necessária. 	
Cancelar o reencaminhamento	
<ul style="list-style-type: none"> Prima a tecla associada ao ícone de reencaminhamento. <i>Anul.reenv.</i> 	

Não incomodar	
<ul style="list-style-type: none"> Prima a tecla associada ao ícone de reencaminhamento. <i>Nãoincomod. (NIncom)</i> 	
Enviar mensagens de texto	
<ul style="list-style-type: none"> <i>Mensagem</i> <i>Enviartexto</i> Introduzir o número do destinatário. Selecione o tipo de mensagem a enviar (Msg fixa, Nova Msg, etc.). 123<>abc Pode alternar entre o teclado numérico, para marcar o número, e o teclado alfabético, para introduzir texto, premindo a tecla programada correspondente. 	
Ler mensagens de texto	
<ul style="list-style-type: none"> <i>Mensagem</i> <i>Lertexto</i> 	
Informações acerca do telefone	Info
Bloquear/desbloquear o telefone	Menu
<ul style="list-style-type: none"> <i>Bloq</i> 	
Ajustar o volume de áudio	
Selecione o idioma pretendido	Menu
<ul style="list-style-type: none"> <i>Definições</i> } <i>Telefone</i> } <i>Idioma</i> 	
Escolher o toque	Menu
<ul style="list-style-type: none"> <i>Config</i> } <i>Telefone</i> } <i>Toque</i> Ajuste o toque utilizando os menus seguintes: Melodia, Silêncio, Bip, Volume, etc. 	
Ajustar o contraste do ecrã	Menu
<ul style="list-style-type: none"> <i>Config</i> } <i>Telefone</i> } <i>Contraste</i> 	
Alterar a palavra-passe do telefone	Menu
<ul style="list-style-type: none"> <i>Definições</i> } <i>Telefone</i> } <i>Código</i> 	
Página inicial	Menu
<ul style="list-style-type: none"> <i>Definições</i> } <i>Telefone</i> } <i>Homepage</i> Selecionar a página predefinida. 	